

Base ULM Réglementé Avec

 LAT : **N 45 18 07**

Restrictions Utilisation EPISODIQUE

 LONG : **E 005 54 56**

 ALT : **720 ft**

PISTE(S)

Radio:

QFU	Surface	Dimensions
<b>03-21</b>	<b>herbe</b>	<b>225x30</b>
<i>Piste préférentielle :</i>		

 Gestionnaire terrain:  
**+33 6 07 03 80 88**

La piste ULM de Lumbin est ouverte uniquement pendant la Coupe Icare et réservée aux ULM tous terrains pendulaires et multiaxes STOL. Roues D400 mini, piste longueur 250m largeur 10m, sol en herbe rustique « agricole » sommaire.


**Gestionnaire :**

Contact :

Tél : +33 6 07 03 80 88

mail : collardeau38@tiscali.fr

 Site : <http://www.coupe-icare.org/>

**Observations :** La piste ULM de Lumbin est ouverte uniquement pendant la Coupe Icare (troisième WE de septembre). Utilisation interdite en dehors de ce créneau.

Accès navettes routières gratuites accessibles aux pilotes ULM avec présentation du badge nominatif « Pilote ULM » remis à l'arrivée après avoir rempli la fiche « pilote /Machine ». Il n'y aura pas d'essence sur le terrain.

